

# Bezpečnostní informace – ZÁVĚSNÁ KŘESLA, HOUPAČKY

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s ním nehrály, nestály na něm ani na něj neskákaly!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrhnutí.
- Nikdy nesedejte pouze na kraj výrobku ani do něj neskákejte! Hrozí nebezpečí převážení!
- Než se posadíte do křesla, ujistěte se, že bezpečnostní závěsy drží a jsou pevně zašroubovány.
- Stabilita křesla je zaručena při jeho obvyklém – běžném – použití, výrobce nedoporučuje houpání do stran.
- Pro zajištění stability je nutné, aby nedošlo k vychýlení svislé osy mimo kruhovou podstavu.
- Nepřekračujte povolenou nosnost.
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k nábytku.

## **VAROVÁNÍ!**

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

## **ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ**

- Nábytek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva.
- V případě nepřízně počasí, nebo pokud nábytek nepoužíváte, vždy ho zajistěte proti namočení, poškození, pohybu či převrnutí.
- Vždy zakryjte nábytek ochrannou plachtou, pokud ho nepoužíváte.
- Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezóny je vhodné nábytek uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné výrobek osušit nebo nechat důkladně oschnout a uložit pouze v suchém stavu.
- V případě, že zabalíte nábytek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!
- Nábytek skladujte a používejte pouze při teplotách v rozmezí 15 °C až 40 °C (přímá teplota pod sluncem). Hrozí riziko poškození.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ**

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

## **VÝROBCE (dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2023/988)**

**Noela.cz s.r.o.**

Kladská 331/24

500 03 Hradec Králové

Česká republika

info@noela.cz