Stavební připravenost betonových patek pro pergolu

1) Rozměry betonových patek musí být minimálně 400×400 mm
2) Hloubka patky závisí na zámrzné hloubce v konkrétní lokalitě (800-1200 mm)
3) Pro betonování patek doporučujeme použít beton pro základové pasy
4) Po odlití patek je důležité beton kropit vodou, aby beton hydratoval a nedocházelo k tvorbě trhlin, doba zrání betonu je cca 21 dnů
5) Základové patky pro pergolu musí být ve stejné výškové úrovni
6) Pro každou nohu pergoly je zapotřebí jedna samostatná patka
7) Umístění a rozteče středů patek viz nákres

Další možnosti kotvení:

- pergola se může umístit - ukotvit na již zhotovenou betonovou desku (na základě konzultace s prodejcem)
- Odvod dešťové vody je řešen pouze výtokem z každé nohy pergoly skrze otvor, a následně voda vytéká do venkovního prostoru.

Příprava pro elektroinstalaci

Pro elektropohon vrchních lamel a bočních screenových rolet a LED osvětlení je postačující, aby zákazník měl pro montáž připravený tří žílový kabel minimálně 3×1,5 mm pod napětím 230 V se samostatným jištěním dle platné normy. Jiný způsob připojení na elektřinu je možný dle individuálního případu.